



## **Tipps im Umgang mit Gamma-Card-System Karten**

- ✓ **Karte immer im Kartenetui aufbewahren**
- ✓ **statische und magnetische Ladungen vermeiden**
  - z. B. Fernseher**
  - Verschlüsse von Handtaschen und Portemonnaies**
  - Kühlschrank**
  - Handy**
  - etc.**
- ✓ **Karte nicht aufkleben**
- ✓ **Karte nicht im Waschpulver aufbewahren → Oxidationsgefahr!**

## **Was tun, wenn die Karte plötzlich „ungültig“ ist?**

- 1. Chip Reinigen (nicht mit Wasser und/oder Putzmittel)**
  - z. B. Radiergummi**
  - Brennsprit**
  - Reinbenzin**
  - Alkohol**
  - etc.**
- 2. Falls die Karte noch immer nicht funktioniert → einschicken!**  
**Gamma & Co. GmbH, Jurastrasse 58, 5430 Wettingen**
- 3. Falls alle Karten nicht mehr funktionieren oder wiederholt Probleme aufgetreten sind → Elektriker aufbieten!**

**Achtung: Bei zu frühem entnehmen der Karte kann die Karte gesperrt,  
oder das Guthaben gelöscht werden!**